



LCDARM**www.LCDarm.ir**

راهنمای نصب پایه سقفی مدل C-1200



سایز تلویزیون های قابل نصب:	32"~65"
حداکثر وزن قابل تحمل:	30kg
میزان شیب (Tilt):	-15°~15°
حداکثر فاصله از سقف:	120cm
وزن خالص:	4kg


لطفا قبل از نصب پایه راهنمای نصب را مطالعه نمایید.



شکل ۳

گام سوم:


در این مرحله با توجه به شکل ۳ و ترتیب قرارگیری واشرها قطعه سینی را به قطعه امگا متصل کنید. دقت داشته باشید که واشر ۱۰ بین سینی و امگا قرار گیرد.



شکل ۵

گام پنجم:


مطابق شکل ۵ قلاب های بازو را بر روی لبه سینی قرار دهید سپس پیچ تثبیت را محکم کنید.



شکل ۴


گام چهارم:

مطابق شکل ۴ لوله ۲۸ و ۳۲ را با در نظر گرفتن ارتفاع دلخواهتان به هم متصل کنید.



شکل ۲

گام دوم:
بازو ها را با پیچ های مناسب موجود در بسته بندی به پشت تلویزیون نصب کنید،
توجه داشته باشید که قلاب به سمت بالا و پیچ تثبیت به سمت پایین باشد.



شکل ۱

گام اول:
بعد از انجام عملیات سوراخکاری سقف و قرار دادن رول بولت ها در جای خود
قطعه سقفی را همانطور که در شکل ۱ مشاهده می کنید بر روی سقف نگه دارید
و واشر و مهره مخصوص رول بولت ها را در جای خود محکم کنید.

نکته: قطعه سقفی را طوری نصب کنید که حفره لوپیاپی که برای عبور کابل ها
تعییه شده است از رو به رو دیده نشود.