



راهنمای نصب پایه TV Stand




صفحه ۱




گام اول:

همانطور که در شکل ۱ می بینید: قطعه پایه را بر روی رابط قرار دهید به طوری که سوراخ های دو قطعه مقابل هم قرار گیرند. سپس پیچ اتاقی را از سمت سوراخ مربعی وارد نموده و واشر و مهره را از پشت رابط در جای خود محکم کنید.



در صورت تراز نبودن تلویزیون:
در گام دوم قبل از محکم کردن پیچ و مهره ها می توانید از سوراخ لوبيایی که در شکل مشخص شده است. جهت تراز نمودن بازوها استفاده کنید یعنی بازوها را با مقدار اندکی زوایه رو به بالا بیندید تا در نهایت با وزن تلویزیون تراز شوند.



گام سوم:

در این مرحله چنانچه قسمت پایینی پشت تلویزیون شما دارای برآمدگی است تعداد دو اسپیسیر پلاستیکی در غیر این صورت یک اسپیسیر را مایین بازو و تلویزیون قرار داده تا بازو اندکی از پشت تلویزیون فاصله بگیرد. سپس واشرها و پیچ ها را مطابق شکل ۳ در جای خود محکم کنید.